

Основният планъ на храмовете малко се измѣнява, каквато и да бъде голѣмината имъ. Тази-
ликинтѣ, които се забѣляватъ, сѫ само въ про-
порциитѣ и подробности. Вънѣшенъ входъ е една
широка вратна, отъ двѣтѣ страни въ по дѣ-
ветворнитѣ кули, съ наведени стени, по-високи
отъ вратата. Това се нарича пилонъ, врата.
Въ голѣмѣтѣ храмове пилонъ дава входъ въ
една алея, заградена отъ двѣтѣ си страни съ
двойни редове отъ сфинкси или гранитни овни.
Уба край на тази алея, който съдържа още единъ
втори пилонъ, се намира единъ покритъ пор-
тикъ, гдето който се влиза въ свещенскитѣ
храмъ, на който въ най-отдалечената частъ
се намира свѣтилището. Всяко бѣше заградено
съ висока каменна стена, а вънъ отъ нея цѣло
едно пространство по нѣкога твърдо готвено, на-
ричано свѣщенно мѣсто, бѣше обградено съ кир-
пичена ограда. —

Внѣшната страна на стениитѣ обик-
новено бива сградена наклонено, когато отъ-
вътрѣшната страна почти вѣсѣга се издига пер-
пендикулярно, така че тѣ сѫ много по-широки
въ основата си отъ колкото на върха. Въ
никога не се вижда, както въ грѣцкитѣ хра-
мове, серии отъ колони, които да образуватъ
перистили около тѣзи павилиони. Египет-
скитѣ колони се явяватъ само въ вътрѣшността
на дворовете, гдето образуватъ портици, или въ
зали, на които поддържатъ таванитѣ. Само
въ време на Птолемеитѣ почватъ да се виждатъ
внѣшнитѣ колони и тогава тѣ сѫ словени по меж-
ду си съ една ниска стена. Предатъ, както но-
си колонитѣ, не се отира направо върху капи-
телиитѣ, нѣ върху единъ кубически каловъкъ, на-
значенъ да издигне колоната.

Храмовете и палатитѣ въ Египетъ
иматъ вродѣ видъ на сѣчена пирамида;
тѣхнитѣ измѣръ е сѣщенъ, квадратенъ и прѣд-