

валанци-ты си, и може бжде да не е изланино ако изложимъ начина
 съ кон-то тїи пержть влжнж-тж си.

Умывалица-та трѣбва да лежи близу при крѣгове-ты на еднж
 водж что тече и трѣбва да е мало истрѣмна подж водж-тж и пог-
 лана съ плочы или съ камены. Трѣбва да има едно огнище, еднж
 голѣмж котѣлж (казань) разны панеры (кошници) и другы съжды.
 Вода-та трѣбва да е чиста и колко-то е възможно добро качество
 и способна за сапуниваніе. Като съ стопанъ въ котѣла и достигне
 топлина-та ѣ около 40 стжпжз Топломѣра Реоміра, наплазматса
 отж него разни съжди и внжтрѣ въ тѣхж турать влжна и ѣж оста-
 вать да кинє 28 часове (сахата); часть отж мазиннж-тж влж-
 нанж расгупавася въ тѣхж прѣвж водж, изображава едно ступеніе
 сапунано, кое-то саужи за срдѣство на по-нататашно праніе; въ
 тѣхж водж притурать топлж водж что-то да стане хладка и
 дръжать наново влжнж-тж, из на малкы частн, и трудатса что-то
 да ѣж прѣмине вода-та въ вичкы-ты ѣ страны. Слѣдз половинж
 часж изваждать ѣж отж тѣхж водж и ѣж турать въ панеры за да
 съ ѣцѣди и послѣ ѣж ѣпирать и въ течнж-тж студєнж водж; взне-
 тнж прѣгладало съ е че кога-то съ ѣпирє въ студєнж водж, като
 докрѣ изетине, крака може да ѣ съ дава по-добра; перачы-ти
 трѣбва да внимають да не съ крѣка влжна-та из да ѣж мѣстать
 урядно. Праніе-то въ студєнж водж съ напуша кога-то начєне кече
 вода-та да тече чиста прѣзз влжнж-тж, и кога-то влжна-та
 начєне да паува надж водж-тж. Отпослѣ почєва да съ сужи влжна-
 та врѣху чисты платна на сажце. Съ добро ѣпаніє влжна-та изгубєва
 отж тажчинж-тж си 50 до 75 на 0/0.

Добро-то пазаніє влжнж-тж въ изєы е една отж знамениты-
 ты точки на тоа вндж тржговїж; за да съ ѣпази отж мокротж
 трѣбва да съ докрѣ стигнжти бали-ти. Влжна-та съ развала отж
 молци, кон-то съ най-голѣмж нейнж неприѣтель; много срдѣства
 съ ѣпотрѣблявать за да съ ѣпазва влжна-та, из вичкы-ти съ