

много сѣѣтъ.

4. За ради воды-тѣ кой-то не са мѣрдатъ (не текѣтъ), и за ради нечистоты-тѣ. Не трѣба нѣкога да оставамы въ градъ-жѣтъ по пѣтица-та задрѣны воды (локвы), или да са еврѣтъ мрѣсоты. За това трѣба 1. Да правимъ пѣтица-та на градъ-жѣтъ малко изъ върба (или изъ байръ), и да ги наръждамы съ каманы: доказано ѣ какъ въ Лондрѣ прездѣны-тѣ трѣски вѣха твѣрдѣ чѣсты предъ да направиѣтъ пѣтица-та съсъ каманы, и предъ да направиѣтъ кюнкони-тѣ. 2. Да правимъ кюнконе или бѣды за да върви вода-та, кой-то кюнконе трѣба да иматъ големинѣ спорѣдъ водѣ-тъ коѣ-то ще течѣ изъ тѣхъ, и да съ высоки шѣсть крака, да съ много изъ вървѣ, и да съ направени отъ камени много ѣгки, презъ кой-то да не приминѣватъ влажностѣ-тѣ: трѣба да съ направени съ такѣвъ рѣдъ, щото да не става никакво забранѣне на течѣніе-то на нечистоты-тѣ, и да пѣщамы да течѣ секога въ тѣхъ една непрестанна вода. 3. Да оумножавамы въ градъ-жѣтъ чѣшмы-тѣ, да не оставамы мрѣсоты-тѣ по пѣтица-та, и най много кога-то ѣ топло време-то, трѣба да са метѣтъ пѣтица-та и да са прѣскатъ съ водѣ за да не са дѣга прахъ-жѣтъ.

За това много-то чѣшмы не само оулесѣватъ тѣ работы, но спомѣгатъ за да оучистиѣтъ гиризы-тѣ. Най сѣтнѣ трѣба да са иссушаватъ мочорливы-тѣ мѣста и да не ги иссушаватъ други пѣтъ, освѣнь на свѣршенѣ-то на зѣмѣ-тъ, и на зачало-то на пролѣтъ-тъ.