

ниятъ каналъ, то да не съставляватъ о-
стри жгли, защото твърде лесно могатъ
да са развалятъ или да са облѣятъ и на-
пжлнатъ съ твня. Понѣкогашъ е потрѣбно
да изкопаваме и третѣо-степенни протоци,
които да са изливатъ въ второстепенните.
Джлбочината и разстоянието между про-
тоците зависятъ отъ мѣстните условия,
т. е. отъ голѣмината на блатото, отъ не-
говата неравностъ и отъ полегатостта на
мѣстността. Осушаванието на блатата съ
открити протоци има такова неу-
добство, че понѣкогашъ е нужно да са
изкопаватъ множество канале, слѣдова-
телно въ такива случаи са губи доста го-
лѣмо количество земя, обработката на из-
сушенните вече мѣста става затруднителна
най-послѣ самите протоци доволно чѣсто
са напжлватъ съ тпня и изискватъ очи-
щения. Ето защо въ европейските госпо-
дарства, дѣто земята е твърде скъпа и
дѣто хората вардатъ и най-послѣдната по-
върхностъ, земледѣлците сж измислили да у-