

потрѣбляватъ намѣсто откритите канале подземни трѣби. Тоя способъ за изсушаването на блатата се нарича дренаженъ е (drainage), а трѣбите, които служатъ за това, носятъ название дренажъ. Тие трѣби се приготвяватъ отъ изпечена глина и турятъ се на дъното въ ископанните канале. Въ главниятъ каналъ се спуща голѣма или широка трѣба, а въ малките протоци — малки. Когато трѣбите се намѣстятъ, то се засипватъ отгоре съ пѣрстъ и изравняватъ се. При това, разбира се, е необходимо, щото водата въ главната трѣба да има свободенъ изходъ. Въ дренажованната съ подобенъ способъ мѣстность непотрѣбната вода ще да изтича въ приѣмните трѣби и изъ тѣхъ ще да са втича въ главната. Тоя способъ има голѣми преимущества предъ пѣрвиятъ, т. е. ние трѣба да осушаваме блатата съ закрити канале, изпѣрво, за това, че са спѣстива мѣстото и че обработването става по-лесно; второ, за това, че откритите про-