

Балніцн-ты си, и може бжде да не е изашино ако изложимъ машинна
из кон-то тін пержть влізнж-тж си.

Умывалицца-та трѣбва да лежи близу при крѣгове-ты на единж
водж что тече и трѣбва да е мало стѣнна подж водж-тж и пос-
лана из плочы нан из камены. Трѣбва да има едно огнище, единж
голѣмж котѣлж (казань) разны панеры (кошници) и другы изжжды.
Вода-та трѣбва да е чиста и колко-то е възможно добро качество
и способна за сапуннваніе. Като са стопан въз котѣла и достигне
топлина-та њ около 40 стжпж Топломѣра Реомюрж, напавчатса
отж него разни изжждн и вжжтрѣ въз тѣжж турать влізна и њ оста-
вать да кичне 28 часове (сахата); часть отж мазиннж-тж вліз-
нанж расгупаватса въз тжжж прѣвж водж, изображава едно ступеніе
сапунано, кон-то служж за срдѣство на по-нататашно праніе; въз
тжжж водж притурать топлж водж что-то да стане хладка и
држжть наново влізж-тж, из на малкы частн, и трудатса что-то
да њ прѣминне вода-та въз вичкы-ты њ страны. Слѣдз половинж
часж изжаждать њж отж тжжж водж и њ турать въз панеры за да
са ѡцѣдн и послѣ њж ѡпрать и въз течнж-тж студенж водж; вжж-
тинж прѣгладало са е че кога-то са ѡпрѣ въз студенж водж, като
докрѣ изстине, краска може да њ са дава по-добра; перачы-ти
трѣбва да внимавать да не са брѣка влізна-та из да њ мѣстать
урадно. Праніе-то въз студенж водж са напуща кога-то начене вѣче
вода-та да тече чиста прѣвж влізж-тж, и кога-то влізна-та
начене да паѡва надж водж-тж. Отпослѣ почѣва да са сѡши влізна-
та вржху чисты платна на сѡжице. Сж добро ѡпраніе влізна-та изгѡва
отж тжжжнж-тж си 50 до 75 на 0/0.

Добро-то пазаніе влізж-тж въз извы е една отж знамениты-
ты точки на тож видж тржговіжж; за да са ѡпази отж мокротж
трѣбва да сж докрѣ стігнжти вліз-ти. Влізна-та са развала отж
моцн, кон-то сж най-голѣмж нейнж непріатель; много срдѣства
са ѡпотрѣблавать за да са ѡпазва влізна-та, из вичкы-ти сж